



1. Zárubně před montáží rozdělíme na dva díly. Přední nosný díl a zadní krycí díl zárubně.



2. Do stavebního otvoru uděláme výřezy popř. výseky v místech kapsových závěsů a krytky pro zavírání dveří. Nosný díl zárubně usadíme do takto upraveného otvoru a rozepřeme předem připravenými rozpěrami na požadovaný rozměr. Zárubeň vyvážíme pomocí vodováhy a zafixujeme ze zadní strany proti pohnutí dřevěnými klínky. Proti bočnímu vytlačení použijeme např. stolařské svěrky. Prostor mezi zárubní a stěnou vyplníme montážní pěnou a necháme vytvrdnout dle pokynů výrobce.



3. Po vytvrdnutí montážní pěny odstraníme její přebytečnou část, klínky a rozpěry. Na zadní krycí díl zárubně nanese montážní pěnu v přiměřeném množství a nasuneme jej do drážky v zadní části nosného dílu zárubně tak aby přilehla po celé délce ke stěně. Taky můžeme nanést montážní lepidlo do drážky v zadní části nosného dílu zárubně a posléze zasunout do této drážky krycí díl zárubně. Krycí díl zafixujeme proti pohybu a necháme vytvrdnout.

4. V případě vzniku mezery mezi zárubní a zdí vyplníme tuto mezeru akrylátovým tmelem. V případě vzniku mezery mezi zárubní a podlahou vyplníme tuto mezeru silikonem. V místě kapsových závěsů povolíme imbusový šroub tak abychom mohli do vzniklého otvoru zasunout kapsový závěs. Nastavíme si požadovanou vzdálenost a zatáhneme šroub. Toto lze nastavit i při zavěšených dveřích. Do polodrážky zatlačíme PVC těsnění.