

Návod k montáži hliníkových venkovních parapetů

Hliníkové extrudované parapety jsou určené do venkovního prostředí. Parapety se dodávají spolu s vruty a čepičkami vrutů pro kotvení k okennímu rámu. Vyrábí se z taženého hliníkového plechu o tl. 2mm a šírkách od 70-360mm. Délkový přířez je na míru.

PRACOVNÍ POSTUP

- 1) Parapety se osazují na suchý, připravený - omítnutý okenní otvor.
- 2) Vyměření parapetu. Zaměří se čistý rozměr a přičte 10mm (5mm na každou) na zasazení do bočních krytek. V tomto případě se krytky zcela zapouštějí do ostění (o šířku krytky 18mm na každá stranu) - viz detail. Tím vznikne v krytce prostor cca 10mm pro roztažnost hliníkového plechu.
Šířku parapetu volíme o 40mm větší než je hloubka ostění. Podklad pro osazení parapetu je cca o 25-30mm níž než spodní hrana okenního rámu
- 3) Na očištěný podklad naneseme nízkoexpanzní montážní pěnu a parapet do ní usadíme. Vyrovnáme a vyspádujeme cca 7 stupňů směrem do předu. Parapet zafixujeme a necháme cca 15 minut vytvrznout.
- 4) Vytvrzené parapety přišroubujeme k okennímu rámu a osadíme čepičkama. Spáru mezi parapetem a oknem přetěsníme silikonovým tmelem, boční spáry opravíme akrylovými tmely.
- 5) Nejsou -li ukončeny práce na fasádě ponecháme ochrannou folii na parapetech až do úplného dokončení - zabráníte jejich poškození. Zvlášť je nutné dát pozor u eloxovaných parapetů na styk s chemikáliemi (omítka - vápno)
- 6) Na objednávku je možné dodat napojovací - průběžné spojky, nebo rohové profily - vnitřní kout a vnější roh

