

# NÁVOD NA MONTÁŽ SCHODŮ GM 4 – ISOTEC

## Co je potřeba k montáži schodů?

- Nejlépe je provádět montáž ve třech pracovnících (pokud jste vybaveni zvedacím zařízením pro schody lze provádět montáž ve dvou)
- Montážní klíč č.13
- Pilku na kov
- Minerální vlnu na vyplnění mezery mezi rámem schodů a konstrukcí stropu

## Co obsahuje dodávka schodů?

Před montáží pečlivě zkontrolujte, zda je balík kompletní. Dodávka obsahuje :

- 1 kus schodiště včetně rámu
- 1 kus stahovací tyče
- 8 kusů M8 závitových matek
- 4 kusy montážní roury (může být i profil U –dále jen roury)

Před montáží si zkontrolujte zda souhlasí rozměry , zda je balík kompletní a zda nejsou viditelně poškozeny. Při zjištění nedostatků kontaktujte ihned svého prodejce , neboť v zabudovaném stavu nebudou uznány .

1. rozbalte všechny díly a připravte k montáži
2. spodní díl zvednou dvě osoby, vloží do stavebního otvoru a zajistí předem připraveným podstavcem. (lze také použít zvedací zařízení např.navigák)
3. osoba, pracující na horní straně (např. půdě)nasadí na závitové tyče montážní roury. Pak našroubuje matky na závitové tyče.
4. matky jsou rovnoměrně utaženy, až límec rámu plně dolehne na podhled.
5. pokud již schody s rámem jsou pevně zavěšeny, zkontrolujte, zda mezera mezi rámem a spodním víkem je po celém obvodu stejně velká.
6. po té mezeru mezi rámem schodů a konstrukcí stropu po celé výšce stropní konstrukce vyplňte (nehořlavou) minerální vlnou. Lze i použít speciální protipožární polyuretanovou pěnu . Stejně jako minerální vlna musí být nanášena po celém obvodu. Dbejte, aby rozpínání pěny nedeformovalo rám či nějak jinak nepůsobilo na seřízení víka v rámu. Použijte pouze certifikované výrobky s požární odolností. Lze také pěnu použít pouze fixaci schodů v rozích a ostatní prostor vyplnit min. vlnou.
7. v případě dodávky schodů s horním víkem, zkontroluje, zda horní víko lze lehce zavřít.
8. po stranách schodnic jsou dorazové šrouby, jejichž nastavením se schody přizpůsobí výšce místnosti.
9. v případě, že máte normovaný rozměr a výška místnosti je nižší než 250cm bude nutné spodní díl schodů pro přizpůsobení výšky zkrátit uříznutím
10. pokud obvodový rám přečnává přes strop, je možné odříznutím přečnávající části přizpůsobit rám tloušťce stropu

## Pokyny pro užívání a údržbu výrobků Wipro

Podmínkou dlouhodobé funkčnosti a užívání je přiměřená manipulace a šetrné zacházení s výrobkem. Schody používejte k běžnému výstupu na půdu. Před každým výstupem (použitím schodů) zkontrolujte, zda jsou všechny části pevně spojené a seřízené. Pokud jsou části schodů uvolněné nebo špatně seřízené, nevstupujte na ně ani nijak nepoužívejte, dokud není provedena náprava. Schody mají madlo pro bezpečný výstup, proto vždy při používání schodů se ho pevně držte. Vyvarujte se styku s ostrými předměty, které mohou poškodit povrchovou úpravu výrobku a nedovolte, aby došlo k nárazům na schody nebo víko schodů . Ve všech těchto situacích hrozí mechanické poškození výrobku. Výrobek nijak mechanicky neupravujte. Schodiště nezatěžujte více jak 120kg a nevstupujte na schodiště současně s jinou osobou. K odstraňování nečistot použijte pouze navlhčený hadr. Pohybující se částí v místě ohybu promažte pouze mazacím tukem nebo olejem.

## Záruční list

Wipro poskytuje záruku 24 měsíců od data zakoupení na funkčnost schodů za předpokladu

- montáž provede autorizovaná montážní firma nebo sám výrobce
- schody jsou používány k účelu jim předepsaným a je dbáno všech pokynů pro užívání a údržbu
- se schody je odborně manipulováno
- do schodů není nijak zasaženo a nejsou nijak mechanicky upraveny a poškozeny pokud nejsou poškozeny živelnou pohromou nebo požárem

